







# ドラム缶用液面計 組立要領書

## Drum Level Gauge for New/Waste oil Assemble instruction

### DLG-200 ITEM No.687059


プーリーやギアなど内部部品の再組立が必要な場合は、下記要領に従って行ってください。  
 If reassembling of internal parts such as pulleys and gears is needed, follow the instructions below.

<p><b>1</b></p>  <p>フオート糸をプーリーに反時計方向に巻きつけます。 Wind the float cable around the Pulley counterclockwise.</p> <p>プーリー Pulley</p>	<p><b>2</b></p>  <p>スリット部 Slit</p> <p>軸 Axle</p> <p>バネ付きギア Spring loaded gear</p> <p>バネ付きギアを時計方向に回し、スリット部を軸の向きに合わせます。 Turn the Spring loaded gear clockwise till the Slot faces the Axle.</p>
<p><b>3</b></p>  <p>バネ付きギアを押さえながら、プーリーを取付けます。 While holding down the Spring loaded gear, install the Pulley.</p>	<p><b>4</b></p>  <p>センターギアを確実に取付けます。 Install the Sun gear firmly.</p> <p>センターギア Sun gear</p>
<p><b>5</b></p>  <p>針位置は、フオートが最上限のときに最大値を指すようにします。 Place the pointer so that it points to the maximum value when the Float is at the maximum position.</p> <p>最大値 Max. value</p> <p>最上限 Max. position</p>	<p><b>6</b></p>  <p>カバーを取付けます。 ※必要に応じて、針の位置を調整してください。 Install the cover. *Adjust position of the pointer if necessary.</p> <p>カバー Cover</p>

発売元

**株式会社ヤマダコーポレーション**

〒143-8504 東京都大田区南馬込 1 丁目 1 番 3 号

 **0120-518-055**

 ホームページ [www.yamadacorp.co.jp](http://www.yamadacorp.co.jp)