

ドラム缶用液面計 組立要領書 Drum Level Gauge for New/Waste oil Assemble instruction DLG-200 ITEM No.687059

プーリーやギアなど内部部品の再組立が必要な場合は、下記要領に従って行ってください。
If reassembling of internal parts such as pulleys and gears is needed, follow the instructions below.

1  フLOAT系をプーリーに反時計方向に巻きつけます。 Wind the float cable around the Pulley counterclockwise. プーリー Pulley	2  スリット部 Slit 軸 Axle バネ付きギア Spring loaded gear バネ付きギアを時計方向に回し、スリット部を軸の向きに合わせます。 Turn the Spring loaded gear clockwise till the Slot faces the Axle.
3  バネ付きギアを押さえながら、プーリーを取付けます。 While holding down the Spring loaded gear, install the Pulley.	4  センターギアを確実に取付けます。 Install the Sun gear firmly. センターギア Sun gear
5  針位置は、フLOATが最上限のときに最大値を指すようにします。 Place the pointer so that it points to the maximum value when the Float is at the maximum position. 最大値 Max. value 最上限 Max. position	6  カバーを取付けます。 ※必要に応じて、針の位置を調整してください。 Install the cover. *Adjust position of the pointer if necessary. カバー Cover

発売元

株式会社ヤマダコーポレーション

〒143-8504 東京都大田区南馬込 1 丁目 1 番 3 号

☎ 0120-518-055

ホームページ www.yamadacorp.co.jp