🎯 Yamada



<u>RSA-700 TOUCHシリーズ 全自動フロンガス交換機</u> ソフトウェア更新手順書

- ◆ RSA-700TOUCHシリーズは、Wi-Fiに 接続することにより最新版のソフ トウェアへの更新が可能です。
- ◆お客様ご自身で定期的に更新を行い、常にソフトウェアを最新の状態にしてご使用ください。
- ◆本手順書は、RSA-700TOUCHシリーズ全ての機種共通でご利用いただけます。

▶ お問い合わせ:0120-518-055
 9:00~12:00 / 13:00~17:00
 ※土日祝日及び弊社休業日を除く



株式会社ヤマダコーポレーション

🛞 yamada

1

Wi-Fiと接続:ホーム画面右端の 🛜 マークをタッチします。



2

Wi-Fiの選択: 接続するWi-Fiネットワーク名をタッチします。

(戻る	Wi-Fi settings			Wi-Fi enabled		
	Saved					
1		802ZTa-190F9D Not reachable				
	Available					
	((;	501HWa-B108FF WPA2-Personal	2,4Ghz	⋳		
	(î•	Buffalo-G-4D9E WPA2-Personal	2,4Ghz	⋳		
	(î:	W03_B808D7C4AD8D WPA3-Personal	2,4Ghz	⋳		
	Add	new network		>		

🎯 yamada



Wi-Fiパスワードの入力:必要に応じてWi-Fiのパスワードを入力します。 ※ご使用のWi-Fiルーターのパスワードを入力してください。

 WI-FI SETTINDS 	WI-FI enabled
Configure 501HWa-B108FF	8
Password	
Advanced options	~

4

Wi-Fiとの接続確認:Wi-Fiと接続されたことを確認します。 ※接続されると"CONNECTED"と表示されます。

< 戻る	Wi-Fi setti	ngs			Wi-Fi enabled
	(îŗ	501HWa-B108FF CONNECTED		>	
	Saved				
		802ZTa-190F9D Not reachable			
	Availa	ble			
	ę	Buffalo-G-4D9E WPA2-Personal	2,4Ghz	⋳	
	÷	SPD-WLAN-HL WPA2-Personal	2,4Ghz	⋳	
	(÷	W03_B808D7C4AD8D WPA3-Personal	2,4Ghz	⋳	

🛞 yamada

6



最新版の検索:①画面下部の「更新版を検索」をタッチします。 ②「取得」をタッチし、画面の指示に従い操作して ください。「再起動」をタッチして完了です。

※ 下記画面は一例です。「取得」が表示されているソフトウェアは 全て画面の指示に従い更新してください。

0
0
2 取得
•

以上でソフトウェアの更新は完了です。