

組立要領書

オイルディスペンサー

ODS-50 ITEM No.881186

■はじめに

ご使用になる前に、下記部品に漏れがないかをご確認ください。

- ① ポンプ(DR-50A1)・・・・・・・・・・1個
- ② レギュレーター組立・・・・・・・・・・1セット
- ③ オイルコック(ODS-KIT)・・・・・・・・1セット
- ④ 口金(ポンプに付属)・・・・・・・・・・1個



■組立手順

下記の手順に従って、組立ててください。

- 1) ポンプの材料出口にオイルコックを組付けてください。
- 2) レギュレーター組立に口金を組付けてください。
- 3) ポンプのエア供給口へ、レギュレーター組立を組付けてください。
- 4) ポンプをバングアダプターに差込み、固定したら完成です。

<NOTE>

口金、レギュレーター組立、オイルコックの組付け時は、ネジ部にシールテープをご使用ください。

■取扱説明書

ポンプ、オイルコックには、取扱説明書が付属されています。
ご使用前には必ず、各取扱説明書を熟読し、常に手元においてご活用ください。

株式会社ヤマダコーポレーション

本社・営業本部 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号 FAX (03)-3777-3328

製品お問合せはこちらへ ☎0120-518-055