








## グリースディスペンサー

<セット内容>







本体×1

グリースニップル 極細ノズル×1 対応ノズル×1


80gリチウムグリース カートリッジ×1

#### <仕様>

製品番号	型式	製品名称	グリース接続	ノズル接続	吐出量
855469	GD-80	グリースディスペンサー	M15×2.5	M10×1.0	0.25g/ストローク

#### <使用方法>





2. 本体にノズルを接続します。 緩まないよう確実にねじ込 んでください。



3. ノズルの先端からグリースが 出てくるまで、本体の底部を 数回押し込みます。カートリ ッジグリースを下から押し上 げると出やすくなります。

このたびは弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。 この製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり 十分に理解してください。お読みになったあとは、いつでも見られるよう大切に保管してください。

#### 使用上の注意事項

### ⚠ 警告

- 作業の際には、手袋、保護眼鏡、安全帽などを着用してください。
- グリースの吐出口を人に向けたり、覗き込んだ状態でトリガーを操作しないでください。
- 万一、グリースが目に入った場合には、ただちに専門医の診察を受け、適切な処置をしてください。 また、皮膚に付着した場合は、炎症を起こすことがありますので、水と石鹸で十分に洗い流してください。

# 株式会社 ヤマダコーポレーション 〒143-8504 東京都大田区南馬込 1 丁目 1 番 3 号

**\** 0120-518-055

ホームページ www.yamadacorp.co.jp

202507.2879 OSA122U

