



GP-850 用 組立要領書



■取付手順

下記の手順に従って、組立ててください。

- 1) 製品を段ボールから取出して、横向きに置いてください。
- 2) ①キャスターベースを『リフトベース組立』にボルト (中)、波型バネ座金、平座金で取付けてください。(6 か所)
- 3) ②キャスターを①キャスターベースにはめ込んでください。(4 か所)
- 4) ③受け皿を『リフトベース組立』にボルト (M6)、バネ座金、平座金で取付けてください。(2 か所)
- 5) ④ブラケットを『リフトベース組立』にボルト (短)、波型バネ座金、平座金で取付けてください。(4 か所)
- 6) ⑤ノズルブラケットの片側を④ブラケットにボルト (長)、平座金、波型バネ座金、ナットで取付けてください。(2 か所)
- 7) ⑥ハンドルを⑤ノズルブラケットと共にボルト (長)、波型バネ座金で④ブラケットに取付けてください。(3 か所)



8) 製品を立ててください。

9) ⑦レギュレーター組立を『ポンプ』に取付け、チューブを接続してください。

10) ⑩グリース配管組立のオネジ部に、シールテープを巻いてから⑧テーパコーン組立に取付けてください。

11) ⑧テーパコーン組立を④ブラケットにボルト（中）、波型バネ座金、平座金で取付けてください。（2 か所）

12) ⑨高圧ホースの座金がついている方を『ポンプ』に確実に取付けてください。

＜注意＞

チェックバルブについているキャップを取外すとオイルが垂れてきます。製品などが汚れないようご注意ください。

13) ⑨高圧ホースの逆側を⑩グリース配管組立に取付けてください。

＜注意＞

高圧力がかかるので、接続は確実に行ってください。

株式会社ヤマダコーポレーション

本社・営業本部 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号 FAX (03)-3777-3328

製品お問合せはこちらへ ☎0120-518-055

202103.2533 OSA085P